



Informații importante privind siguranța dvs.

- **Cablul de alimentare are rolul de a deconecta echipamentul de la priză. Priza trebuie să se afle în apropierea echipamentului și să fie ușor accesibilă.**
- **Folosiți numai tipul de cablu de alimentare specificat pentru această unitate.**
- **Acest produs trebuie utilizat folosind un ștecher cu 3 fire și pământare, cu conector pentru pământare (separat). Ștecherul trebuie să permită numai conectarea la o priză cu pământare. Aceasta este o măsură de siguranță.**
- **Această unitate trebuie folosită cu un adaptor de alimentare (dacă folosește o sursă de alimentare externă) echivalent cu cel furnizat.**